



Huolto-ohje, varaosaluettelo

Jarruton napa

kartiorullalaakerit 30204 | 30206

Huolto

1 Pyörälaakerin tarkastus ja säätö

– tarkista 500 km / 2000-3000 km jälkeen, tarkista vuosittain –

Varmista, että perävaunu ei pääse liikkumaan. Nosta tarkastettava puoli tunkilla ylös. Pyöritä ja ravista tarkastettavaa pyörää käsivoimin. Mikäli välitys tuntuu selvästi niin säädä laakeri.

2 Laakerin säätö

Irroita pölykapseli taltalla. Poista sokka mutterista. Kiristä mutteria niin, että pyörä jarruttaa hieman. Kierrä mutteria vastapäivään niin, että sokka menee seuraavaan sokkareikään kuitenkin max. 30 astetta.

Työnnä sokka paikalleen ja taivuta "häntiä" hieman. Kokeile, että pyörä pyörii vapaasti. Katso, että kapselissa on rasvaa riittävästi sisäpuolella. Kiinnitä kapseli.

Huom. Älä päästä likaa rasvan joukkoon!



Varaosat

Pyörälaakerin tarkastus ja säätö

Koskee napoja 5826001005 ja 1010215524

| Kuvanro | Varaosanro | Nimitys | Kpl |
|-------------|------------|---------------------|-----|
| 29 (33, 34) | 0980306880 | 3-os tiiviste | 1 |
| 31 | 0252071904 | Kruunumutteri | 1 |
| 32 | 0312093010 | Sokka | 1 |
| 91 | 0329600120 | Pyöränpultti | 1 |
| 94 | 0252120682 | Mutteri | 1 |
| 95 | 0264013000 | Kartiolaakeri/30206 | 1 |
| 96 | 0264012000 | Kartiolaakeri/30204 | 1 |
| 98 | 0321101080 | Kapseli D = 48 | 1 |



